

Măsuri de apărare împotriva incendiilor **pe timpul sezonului rece**

În perioada sezonului rece, numărul de incendii produse la locuințe și gospodării ale cetățenilor crește, iar pagubele materiale sunt de cele mai multe ori însemnate. Uneori, flăcările iau vieți omenești. Acest lucru se întâmplă, de cele mai multe ori, din neglijența oamenilor, care nu își iau măsurile pentru evitarea acestor tragedii. Acest lucru se întâmplă, de cele mai multe ori, din neglijența oamenilor, care nu își iau toate măsurile pentru evitarea acestor tragedii.

Cauze precum sisteme de încălzire defecte, mijloace de încălzire improvizate sau lăsate în funcțiune fără supraveghere, coșuri și burlane de fum defecte ori necurățate sau cenușa, jarul și scântele sărite din sistemul de încălzire pe materiale combustibile din apropiere, conduc la statistici îngrijorătoare.

La exploatarea sobelor cu și fără acumulare de căldură

- verificați cu grijă sobele, canalele și coșurile de evacuare a fumului, pentru ca acestea să nu prezinte fisuri care să permită scânteiilor să incendieze materialele combustibile din apropiere;
- teneuiți și zugrăviți cu var partea din pod a coșului de fum, în scopul sesizării imediate a fisurilor;
- curățați canalele și coșurile de fum premergător sezonului rece;
- montați pe pardoseală, în fața ușii de alimentare cu combustibil, o bucată de tablă cu dimensiunile de 0,50 x 0,70 m;
- nu introduceți în sobe lemne cu lungimea mai mare decât focarul, nu lăsați ușa de la focar deschisă și nu supraîncălziți sobele;
- se interzice uscarea lemnelor pe sobele metalice, uscarea rufelor pe cuptorul sobei și lăsarea nesupravegheată a focului;
- cenușa și jăratecul vor fi depozitate în gropi speciale și se sting cu apă;

... de funcționare;

- curățarea periodică a conductelor de alimentare și duzelor de pulverizare;
- interzicerea folosirii buteliilor de gaze lichefiate fără regulatori de presiune sau cu garnituri deteriorate ori cu furtun de cauciuc fisurat;
- la aprinderea focului la aragaz sau sobe alimentate cu gaze naturale se aerisește camera, după care întotdeauna se aprinde mai întâi chibritul și apoi se manevrează robinetul de alimentare cu gaz;
- montarea centralelor se va efectua numai de către personal autorizat;
- folosirea reguletoarelor de presiune în perfectă stare de funcționare;
- suspendarea utilizării centralelor termice la apariția avariilor sau a oricăror altor defecțiuni și solicitarea intervenției persoanelor autorizate pentru înlăturarea deficiențelor apărute.

La exploatarea aparatelor electrice de încălzire și a instalațiilor electrice

- nu utilizați instalații electrice defecte efectuate de personal neautorizat, montate direct pe materialele combustibile, cu improvizații, cu legături electrice neacoperite de material electroizolant, etc;
- nu suprasolicitați circuitele electrice prin racordarea unor consumatori electrice care depășesc puterea nominală a acestora;
- nu utilizați mijloace electrice de încălzire locală improvizate;
- supravegheați permanent mijloacele de încălzire electrice aflate în funcțiune, chiar dacă sunt prevăzute cu mijloace de protecție (termostat), deoarece acestea pot să nu funcționeze la parametrii prevăzuți, și deconectați-le în cazul în care apar defecțiuni.