

INSTRUCȚIUNI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA INSTALAȚIILE DE GAZE NATURALE

OBLIGAȚIILE CONSUMATORILOR DE GAZE NATURALE (Normativ I 6 – anexa 15)

- să păstreze toate aprobările și toată documentația tehnică pe baza căreia a realizat, revizuit sau modificat instalația de gaze naturale;
 - să respecte condițiile impuse prin aprobările, avizele, acordurile energetice emise pentru consumul de gaze naturale;
 - să nu pună în funcțiune punctele de consum aprobate, înaintea efectuării recepției și deschiderii oficiale a gazelor de unitatea distribuitoare;
 - să nu micșoreze sau să astupe suprafețele vitrate, golurile pentru ventilare, accesul aerului necesar arderii precum și pentru evacuarea gazelor de ardere, prevăzute pentru asigurarea siguranței în exploatare;
 - să întrețină instalațiile în stare bună de funcționare și să le utilizeze în conformitate cu instrucțiunile primite de la unitatea distribuitoare;
 - să permită accesul delegaților unității distribuitoare pentru control, verificarea sau revizia instalațiilor;
 - să anunțe de urgență biroul de reclamații al unității distribuitoare pentru orice defecțiune suferită la instalația de utilizare și ori de câte ori simt miros specific de gaze, atât în instalațiile de utilizare, cât și în cele de distribuție;
 - să anunțe imediat biroul de reclamații, să stabilească de comun acord și să execute manevrele necesare aducerii la normal a funcționării instalațiilor, în cazul unor avarii în instalațiile de gaze;
 - să nu permită și să nu execute modificări ale instalațiilor existente, racordări sau desființări de puncte de consum, decât pe bază de aprobări legale și numai prin societăți care au acordat un acord tehnic în acest sens;
 - să efectueze remedierea eventualelor defecțiuni ce pot apărea, numai prin societăți aprobate, cu personal calificat pentru asemenea lucrări;
 - să curețe și să mențină în perfectă stare de funcționare, coșurile de evacuare a gazelor arse, prin societăți de specialitate;
 - să permită racordarea la branșamentul și instalația de utilizare a altor consumatori care au obținut aprobarea unității distribuitoare, cu obligația acestora de a contribui cu cotă parte la cheltuieli;
 - să respecte dispozițiile unității distribuitoare cu privire la funcționarea în regim mixt de consum, gaze naturale - combustibil lichid;
 - să nu rupă sigiliile aplicate de unitatea distribuitoare;
 - să nu intervină la contoare, nișe, cabine sau la stațiile de reglare – măsurare;
 - să nu utilizeze gazele în alte scopuri, decât cele pentru care au fost aprobate;
 - să plătească cantitățile de gaze consumate, la tarifele legal aprobate precum și lucrările executate și serviciile prestate de unitatea distribuitoare;
 - consumatorii industriali alimentați prin stații de reglare racordate la sistemul de distribuție, să urmărească în mod continuu presiunea și debitul gazelor naturale, prevăzând avertizoare optice și acustice pentru ieșirea din limitele prescrise a presiunii gazelor. Tipul avertizoarelor și locul de aplicare se fixează de comun acord cu unitatea de distribuție;
 - să anunțe imediat furnizorul, luând în același timp măsurile necesare de prevenire a accidentelor tehnice și umane, în cazul depășirii presiunii de regim, sau în cazul în care aceasta scade sub nivelul de funcționare admis;
 - să anunțe telefonic și să obțină acceptul furnizorului pentru orice manevră la instalațiile de gaze, care poate duce la o variație bruscă a consumului;
- În cazul în care se produc accidente care au drept urmare degradarea clădirilor în care se găsesc instalațiile sau a altor obiective din vecinătate precum și vătămarea integrității corporale a oricărei persoane, din cauza nerespectării obligațiilor ce revin beneficiarului, stabilite, unitatea distribuitoare este exonerată de orice răspundere.